

1. Montera Purus PRO Line enligt anvisning från Purus.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



1. Slipa av ovansidan på brunnen med fint sandpapper. Torka av med Röd sprit eller liknande.



2. Montera den medföljande tätningssringen (Vit) enligt anvisning från Purus.



3. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår



4. Lägg på den medföljande klämringen och använd denna för att göra hål för klämringens skruvar. (Använd spetsig syl.)



5. Applicera Litex Monteringslim på ovansidan på brunnen samt på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



6. Applicera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



7. Montera den medföljande klämringen enligt anvisning från Purus.



8. Applicera Litex Monteringslim på manschetten och Litex 2-Komponentslim på övrig golvyta. Montera Litex Folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm.



9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Litex Monteringslim eller Litex 2-Komponentslim



10. Vid hörnmontage, klipp bort överskottet på den blå brunnsmanschetten enligt bilden.



11. Vik upp manschetten och limma den enligt bild 5. Montera \*innerhörns manschetten och limma det med Litex Monteringslim. Förslut skarvarna enligt bild 9.

\*Kontakta Purus så skickar de hörnmanschetter kostnadsfritt.

För mer information om Litex Tätskiktssystem se: [www.litex.se](http://www.litex.se)